

△ 注意 お買い上げのお客様へ 必ずお読みください。

- 本商品の対象年齢は15才以上です。対象年齢未満のお子様には絶対に与えないでください。
- 小さな部品がありますので、小さなお子様が誤って飲み込まないように注意してください。窒息などの危険があります。
- 尖った部分や鋭い部分がありますので、取扱や保管場所に注意してください。思わぬケガをするおそれがあります。

〈使用上の注意〉

- 本商品は精密に作られています。無理な力を加えたり、落としたりすると破損するおそれがあります。
- 本商品を樹脂製のソファやシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色がる場合があります。


矢印一覧

◀◀ 取り付けます。

➡ 取り外します。


- ※ 各パーツは取扱説明書(本書)の画像を参考に取り付けてください。
- ※ 取扱説明書の画像と商品とは、多少異なりますのでご了承ください。

付け替え用腕パーツの交換



ディスプレイの仕方

セリフパーツのディスプレイ



本体のディスプレイ



セット内容

●取扱説明書(本書)

※リボンの接続部の破損に注意してください。

